

# JAZZ SOLO



# СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) JAZZ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2x уровневая  
подъемная колонна:  
645-1145 мм

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоответствующее использование этого продукта может вызвать повреждение собственности или телесное повреждение.

Прежде чем начать использовать стол, проверьте пространство со всех его сторон. Не помещайте предметы, высота которых больше, чем 625 мм (2x уровневая подъемная колонна) под столом или рамой.

Убедитесь, что длина шнуров питания учитывается при эксплуатации стола. Мониторы, компьютеры, звуковые колонки, а также прочие устройства с проводом, длина которого не является достаточной для диапазона перемещения стола, могут упасть, или их провода могут сломаться. Убедитесь, что провода нигде не будут зажаты.

Столы не должны использоваться в помещениях с повышенной влажностью и сыростью.

Если вам нужно переместить стол, НЕ поднимайте его держа только за крышку. Подъем таким способом может усилить нагрузку на крепежные элементы, соединяющие раму и крышку стола.

Пожалуйста, предоставьте это руководство по эксплуатации любым пользователям, установщикам или обслуживающему персоналу, пользующемуся данным продуктом.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данные столы, регулируемые по высоте (электрические) имеют 2e электрические подъемные колонны.

Высота стола регулируется, поэтому крышка стола может быть зафиксирована в наиболее подходящем для пользователя положении. Данные столы разработаны только для эргономичного положения столов, регулируемых по высоте (электрических).

Не перемещайтесь, не ползайте и не лежите под рамой стола.

Не сидите и не стойте на раме или крышке стола.

Любое иное применение - на собственный риск пользователя.

## УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Место размещения письменного стола должно быть на безопасном расстоянии от оконных рам, радиаторов, мебели и т.д. После того, как стол собран, отрегулируйте ножки так, чтобы стол лежал по горизонтали и не менял свое положение. После этого подключите стол к розетке - стол готов к использованию. **При первом включении стола, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» для активации пульта управления.**

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если Ваш стол не работает должным образом (не перемещается вверх или вниз, не перемещается вообще), пожалуйста, выполните ПЕРЕЗАГРУЗКУ:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» в течение 5 секунд. Таким образом будет произведен сброс пульта управления подъемных колонн.
  - Теперь стол готов к использованию.
- Если данные советы не помогают, пожалуйста, обратитесь к Вашему продавцу.

## ВАЖНО

80  
KG

Функциональная нагрузка стола составляет 80 кг.  
Не превышайте эту нагрузку.

1  
MIN

! Пожалуйста, имейте в виду, что время непрерывного движения стола вверх или вниз составляет 1 минуту.

9  
MIN

После 1 минуты непрерывного движения должен быть период отдыха 9 минут.

38  
MM/S

Скорость перемещения до 38 мм/с.

